




Cu rolă setați pornit/oprit (on/off).

Apăsând rola comutați între modurile încălzire/răcire sau ambele (recomandăm setarea identică pentru ambele).

Confirmați OK, prin aceasta reveniți în opțiunea de presetare.

Pentru revenirea în meniu reapașați OK.




Calibrarea temperaturii ambiante a termostatului (TP)

Termometrul a fost deja calibrat din fabricație, dar este posibilă efectuarea optimizării prin calibrare de ex. conform termometrului de referință.

Calibrarea temperaturii termostatului este posibilă în intervalul -2,5 (L) la +2,5°C (H).

Cu rolă selectați simbolul (TP) și apăsați rola.

Cu rolă setați temperatura actuală solicitată a mediului, care se afișează în partea dreaptă a ecranului.



Baterii descărcate

Dacă bateriile din termostat sunt descărcate, pe ecran începe să clipească simbolul . Înlocuiți bateriile cu altele noi.



MENȚIUNE: Conținutul acestor instrucțiuni poate fi modificat fără notificare prealabilă – din cauza posibilităților de tipar limitate simbolurile prezentate pot差别 în parte de cele afișate pe ecran – este interzisă reproducerea conținutului acestor instrucțiuni fără acordul producătorului.



Emos spol.s r.o. declară că T13RF + receptorul este în conformitate cu cerințele de bază și alte reglementări aplicabile ale directivei 1999/5/ES. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate este parte integrantă a instrucțiunilor sau se poate regăsi pe paginile de web <http://shop.emos.cz/download-centrum>.

13.8.2005



BELAIDIS TERMOSTATAS – T13RF

T13RF termostatas skirtas šildymo ir oro kondicionavimo sistemoms valdyti. Palyginus su bendraisias namų termostatais, T13RF termostato sistema turi atskirą ir belaidžiu ryšiu prijungtą valdymo įrenginį (siūstuvą) ir perjungimo įrenginį (imtuvą). Perjungimo įrenginys skirtas šildymo / oro kondicionavimo sistemoms prijungti ir perjungti, o nešiojamas įrenginys yra naudojamas temperatūrai reguliuoti rankiniu būdu. Abu įrenginiai palaiko ryšį vienas su kitu radio signalu. Sistemos privalumas yra kintamumas ir lengvesnis temperatūros valdymas.

Svarbus pranešimas:

Prieš naudodami pirmą kartą jidėmiai perskaitykite instrukcijų vadovą. Atidžiai perskaitykite katilo ir oro kondicionavimo sistemų instrukcijų vadovus.



Prieš pradėdami montuoti, atjunkite maitinimo tiekimą!

Griežtai rekomenduojame montavimo darbus atlikti patikėti tik kvalifikuotam asmeniui!

Montuodami vadovaukitės nurodytais standartais.

SPECIFIKACIJOS:

Apkrovos perjungimas:	daug. 230 V kintamoji srovė; 16 A varžos apkrova; 4 A indukcinė apkrova
Leistinas laikrodžio nuokrypis:	± 60 sek./mén.
Temperatūros matavimas:	nuo 0 °C iki 35 °C, leistinas nuokrypis – 0,5 °C; leistinas nuokrypis ± 1 °C esant 20 °C temperatūrai
Temperatūros nustatymas:	nuo 5 °C iki 30 °C, kiekvienas pokytis vienu metu siekia 0,5 °C
Nustatykite temperatūros pakitimą:	nuo 0,5 °C iki 2 °C, kiekvienas pokytis vienu metu siekia 0,5 °C
Irenginių sujungimas:	radijo signalu 433,92 MHz
Temperatūros irenginio intervalas:	iki 25 m atviroje srityje
Maitinimas:	valdymo įrenginys (siuštuvas) 2 x 1,5 V AA tipo baterijos (LR6) perjungimo įrenginys (imtuvas) 230 V kintamoji srovė / 50 Hz
Dydis ir svoris:	valdymo įrenginys: 90 × 113 × 33 mm perjungimo įrenginys: 77 × 110 × 30 mm

SUMONTAVIMAS

Valdymo įrenginys


Valdymo įrenginį galite sumontuoti tiesiai ant sienos arba galite jį įstatyti į uždarą stovą.

Prieš montuodami įstatykite 2 x 1,5 A AA tipo baterijas.

Naudokite tik to paties tipo šarminges baterijas. Nenaudokite jukraunamų baterijų.

Pirmojo paleidimo metu ekrane turi būti rodomas laikas ir kambario temperatūra (pavyzdžiu, 28,5 °C).


Jei ekrane rodomi kitokie duomenys, švelniai spustelėkite mygtuką RESET. Tam naudokite ploną tiesų daiktą, pavyzdžiu, ištiesintą sąvaržėlę.



Sumontavimas ant sienos:

Nugarėlei primontuoti prie sienos naudokite du uždarus varžtus.


Paslinkite valdymo įrenginį į galą.





Sumontavimas ant stovo:

paslinkite valdymo įrenginį į stovą ir pastatykite jį kambaryste.




Termostato vieta


Termostato (valdymo įrenginio vieta) turi didžiulės įtakos jo veikimui. Pasirinkite tokią vietą, kurioje šeimos nariai būna dažniausiai. Geriausia pasirinkti vidinę sieną, kuri netrukdo orui cirkuliuoti ir kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Termostatas nėra skirtas laikyti prie šilumos šaltinių (televizorių, radiatorių, šaldytuvų) arba prie durų. Nesilaikant šių taisykių, kambaryste nepalaikoma tinkama temperatūra.

Perjungimo įrenginys

Atsargiai nuspauskite fiksatorių, esantį viršutinėje priekinio dangtelio dalyje, ir nuimkite dangtelį:




Norėdami pritvirtinti kontaktus, atleiskite 2 dangčio varžtus ir pasalinkite dangtelį į viršų.



Pritvirtinkite kontaktus kaip nurodyta toliau:

Schema:






Kai termostato maitinimo šaltinis yra tokis pat, kaip ir pritvirtinto įrenginio, prijunkite jį pagal a) schemą. Nepašalinkite iš anksto sumontuoto vielinio tiltelio, esančio tarp COM ir L kontaktų!
Prijunkite fazės laidininką prie COM jungties.

Kai termostato maitinimo šaltinis yra ne tokis pat, kaip pritvirtinto įrenginio, prijunkite jį pagal b) schemą.
Tačiau nepašalinkite iš anksto sumontuoto vielinio tiltelio, esančio tarp COM ir L kontaktų!

Perjungimo įrenginio montavimą užbaikite sumontuodami 2 uždarus varžtus. Prieš užsukdami kontaktų dangtelį, nepamirškite sinchronizuoti valdymo ir perjungimo įrenginių. Žr. skyrių „Radijo signalo adreso nustatymas“. Uždékite atgal priekinio dangčio nugarėlę.




Radijo signalo adreso nustatymas

Radijo signalo adresas leidžia valdymo ir perjungimo įrenginiams keistis informacija. Tuo pačiu arba panašiu dažniu gali veikti ir kiti įrenginiai, galintys sukelti ryšio trukdžių arba kitų komplikacijų. Siekiant išvengti tokų komplikacijų, būtina naudoti tinkamą radijo kodą. Kodo nustatymui nustatyti 4 DIP tipo jungikliai, esantys abiejų įrenginių viduje.

1. Prieš pradédami keisti adreso kodą, išimkite baterijas ir atjunkite pagrindinį elektros laidą!
2. Nuo valdymo įrenginio nuimkite galinį dangtelį – spausdintinėje plokštėje yra 4 DIP jungikliai.
3. Adreso kodą nustatykite paslinkdami jungiklius į padėtį ON (Ijungta) ir užsirašykite jų būseną.
4. Tą patį jungiklių kodą nustatykite perjungimo įrenginiui. Siūstovo adreso kodas turi būti tokis pat, kaip ir imtuvo adreso kodas.

Adreso kodo nustatymo jungikliai – pažymėti rodykle



Originalaus termostato pakeitimas

DĖMESIO: prieš keisdami termostatą, atjunkite šildymo / oro kondicionavimo sistemas nuo pagrindinio elektros įtampos šaltinio savo bute. Taip išvengsite galimo elektros šoko. Prieš atjungdami elektros laidus, atidžiai perskaitykite toliau pateiktamas instrukcijas:

1. Išjunkite originalų termostatą ir nuimkite termostato dangtelį.
2. Atsukite termostatą nuo sienos plokštės.
3. Atsukite jungiamąją galinę plokštę nuo sienos. Patraukite galinę plokštę šiek tiek nuo sienos, tačiau kol kas neatjunkite laidų.

Atsargiai nuspauskite priekinio dangtelio fiksatorių ir nuimkite jį.


Laidų pažymėjimas

1. Identifikuokite kiekvieną laidą ir atjunkite jį.
2. Apsaugokite laidus nuo galimo ištraukimo.
3. Venkite bet kokio prasiskverbimo naudodami poliuretano putą tuo atveju, jei erdvė tarp termostato yra per didelę.
Taip išvengsite neteisingo temperatūros matavimo.

Belialdžio ryšio tarp įrenginių patikrinimas

1. Ratuku nustatykite apytiksliai kelias laipsniais aukštesnę temperatūrą, nei esama kambario temperatūra, ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai). Nustatykite perjungimo įrenginio režimą AUTO (Automat.).
2. Palaukite kelias sekundes.
3. Jsižiebs viršutinis perjungimo įrenginio LED indikatorius.
4. Jei LED indikatorius nejsižiebs, perkelkite valdymo įrenginį arčiau perjungimo įrenginio. Ratuku nustatykite už esamą kambario temperatūrą žemesnę temperatūrą – imtuvas turi išsijungti, o LED indikatorius nebešvesti.
5. Pakartokite 1–4 veiksmus. Atviroje vietoje per davimo diapazonas tarp valdymo ir perjungimo įrenginių yra 25 m.
Viduje diapazonas gali būti trumpesnis dėl signalo trukdžių, kuriuos sukelia sienos ir kitos kliūtyos.
6. Atliekę patikrinimą, nuspauskite perjungimo įrenginio mygtuką RESET (Nustatyti iš naujo).

Valdymo įrenginio (siuštuvo) ekranas



- | | |
|--|--|
| (1) Nustatyta temperatūra | (15) Programos EVEN (vakaras) laikotarpis |
| (2) Kambario temperatūra | (16) Programos NIGHT (naktis) laikotarpis |
| (3) Temperatūros įrenginio piktograma | (17) Laiko nustatymo piktograma (TIME) |
| (4) Savaitės dienos | (18) Programos nustatymo piktograma (PROG) |
| (5) Valandos | (19) Nustatymo piktograma (SET) |
| (6) Minutės | (20) Atostogų piktograma (VACA) |
| (7) Šildymo piktograma | (21) Laikino režimo piktograma (HOLD) |
| (8) Vésinimo piktograma | (22) Rankinio režimo piktograma |
| (9) Išsekusių baterijų piktograma | (23) Ankstesnio paleidimo piktograma (EARLY) |
| (10) Dienos režimo piktograma (komfortas) | (24) Apsaugos nuo užšalimo funkcija |
| (11) Nakties režimo piktograma (ekonomiškas režimas) | (25) Patvirtinimo piktograma (OK) |
| (12) 24 val. dienos programa | (26) Besisukančio ventiliatoriaus piktograma – išvesties relės jungiklis |
| (13) Programos MORN (rytas) laikotarpis | |
| (14) Programos DAY (diena) laikotarpis | |

LED indikatoriai

Automatinis režimas

Kai automatiniu režimu termostatas įjungia išvesties relę, jsižiebia raudonas LED indikatorius OUTPUT (išvestis).

Rankinio valdymo režimas

Nuspauskite mygtuką MENU (Meniu). Jsižiebs raudonas LED indikatorius.



Norédami ijjungti išvesties relę, nuspauskite mygtuką OUTPUT (Išvestis). Šisiebs raudonas diodas.
Nuspaudę mygtuką OUTPUT (Išvestis), jūs JUNG SITE / IŠJUNG SITE įrenginį.
Nuspaudus mygtuką MENU (Meniu), išjungiamas rankinio valdymo režimas. LED nebedega.

Ispėjimas: nutrūkus imtuvo maitinimo tiekimui, būsena prieš maitinimo nutrūkimą neatkuriama.
Imtuvas bus išjungtas ir lauks siųstuvo siunčiamo būsenos pasikeitimo signalo.

TERMOSTATO NUSTATYMAS

Nuspauskite ir 2 sek. palaikykite mygtuką OK (Gerai), kad pasiekumėte termostato meniu. Meniu galite slinkti nykščiu sukdami ratuką. Norédami išjungti meniu, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite mygtuką OK (Gerai) arba ratuku pasirinkite parinktį OK (Gerai) ir tuomet nuspauskite mygtuką OK (Gerai). Priešingu atveju palaukite 15 sek., jei nenuspausite jokio mygtuko.


Šildymo arba oro kondicionavimo sistemos pasirinkimas / termostato išjungimas



Ratuku pasirinkite piktogramą (šildymas / vésinimas) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

Ratuku pasirinkite HT šildymui, CL – vésinimui, OF – termostatui išjungti.

Norédami patvirtinti ir grįžti į pagrindinį meniu, nuspauskite mygtuką OK (Gerai).




Valandų ir savaitės dienos nustatymas

Ratuku pasirinkite piktogramą TIME (Laikas) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

1. Ratuku pasirinkite esamą savaitės dieną („Mo“ – pirmadienis, „Tu“ – antradienis, „We“ – trečiadienis, „Th“ – ketvirtadienis, „Fr“ – penktadienis, „Sa“ – šeštadienis, „Su“ – sekmadienis) ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.
2. Ratuku pasirinkite valandą ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.
3. Ratuku pasirinkite minutes ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.

Norédami patvirtinti, nuspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).



Programos pasirinkimas


Termostatas leidžia nustatyti du pagrindinius veikimo režimus:

1. 24 valandų dienos programą (nustatoma valandų etapais)

2. Dienos programa turi 4 laikotarpius (ryto, dienos, vakaro ir nakties)

Ratuku pasirinkite piktogramą PROG (Programa) (su 0–24 val. laiko juostos / 4 laikotarpių – MORN (Dienė) – DAY (Dienė) – EVEN (Vakaras) – NIGHT (Naktis) iliustracija) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

Ratuku pasirinkite programą ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Dienos (komforto) / nakties (ekonomiško) režimo temperatūros nustatymas


(šis nustatymas aktyvus tik naudojant 24 val. dienos programą).



Ratuku pasirinkite pikrogramą (diena / naktis) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

Spausdami ratuką galite perjungti saulės pikrogramą (komforto temperatūrą) ir ménulio pikrogramą (ekonomiško režimo temperatūrą).


Sukdami ratuką galite nustatyti temperatūrą. Patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai) arba ratuką.




Rankinis temperatūros pakeitimas

Norėdami pakeisti 24 val. programos režimą, nuspauskite ratuką iš anksto nustatytais dienos (komforto) / nakties (ekonomiško režimo) temperatūrai pasirinkti arba ratuku pakeiskite temperatūros lygi į norimą, neperjungdamis pikrogramų.

Ekrane rodoma rankos pikrograma.



Kai dienos programa yra padalinta į 4 laikotarpius, nuspauskite ratuką. Kiti laikotarpiai pradės mirksėti. Toliau spausdami ratuką, perjungsite laikotarpius (ryto, dienos, vakaro, nakties). Pasirinktą laikotarpij (nemirks) patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai). Priešingu atveju palaukite kelias sekundes. Temperatūrą galite pakeisti pasukdami ratuką.



Programos nustatymas

Taikoma pasirinkta programa (24 val. / 4 dienos laikotarpiai)

24 val. dienos programa

Norėdami pasirinkti 24 val. ciklo programą, ratuku pasirinkite pikrogramą PROG (Programa) ir tuomet nuspauskite mygtuką OK (Gerai).



Ratuku nustatykite dienos arba laiko intervalą. Patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).
Galima pasirinkti:

nuo pirmadienio iki sekmadienio („Mo“ (Pirm.), „Tu“ (Antr.), „We“ (Treč.), „Th“ (Ketv.), „Fr“ (Penkt.), „Sa“ (Šešt.), „Su“ (Sekm.);
nuo pirmadienio iki penktadienio („Mo“ (Pirm.), „Tu“ (Antr.), „We“ (Treč.), „Th“ (Ketv.), „Fr“ (Penkt.));
nuo šeštadienio iki sekmadienio („Sa“ (Šešt.), „Su“ (Sekm.));
arba konkrečias dienas (žr. programos nuo pirmadienio iki sekmadienio dienų pavadinimus).


Dabar nustatykite laiko juostą, kuomet termostatas turėtų pradėti veikti norima temperatūra (dieną / naktį). Spausdami ratuką galite perjungti dienos (komforto) ir nakties (ekonomiško režimo) temperatūrą. Mirksantis žymeklis pradeda veikti nuo nulinės valandos laiko juostoje. Tai galite pamatyti prieš tai pavaizduotoje laiko juostoje. Nuo šios 0 valandos pasirinkite temperatūrą (dienos / nakties) spausdami ratuką. Dabar ratuku nustatykite perjungimo laiką, valanda po valandos, kad būtų įjungta konkrečia nustatyta temperatūra. Valandos yra nuskaitomos, o žymeklis juda laiko juosta.

Norėdami apdoroti kitą temperatūros nustatymą (dienos / nakties), dar kartą nuspauskite ratuką.

Nustatykite norimą temperatūrą visoms 24 valandoms.

Dienos temperatūra laiko juoste rodoma kaip juoda dalis, nakties temperatūra rodoma be jokių paveikslėlių.


Norėdami išjungti sąranką ir išjungti pakeitimų, patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Norėdami pasirinkti 24 val. dienos programos nustatymą, ratuku pasirinkite piktogramą PROG (Programa) ir tuomet nuspauskite mygtuką OK (Gerai). Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite ratuką. Ekrane rodomas nustatymas RE (Nustatyti iš naujo).

Dabar ratuku galite pakeisti dienas ir pažymėti kiekvienos dienos nustatymą.

I pagrindinį meniu grįžkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Dienos programa – 4 laikotarpiai

Norėdami nustatyti 4 laikotarių programos nustatymą, ratuku pasirinkite piktogramą PROG (Programa) ir tuomet nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

Ratuku nustatykite dienos arba laiko intervalą. Patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).

Galima pasirinkti:

nuo pirmadienio iki sekmadienio („Mo“ (Pirm.), „Tu“ (Antr.), „We“ (Treč.), „Th“ (Ketv.), „Fr“ (Penkt.), „Sa“ (Šešt.), „Su“ (Sekm.);
nuo pirmadienio iki penktadienio („Mo“ (Pirm.), „Tu“ (Antr.), „We“ (Treč.), „Th“ (Ketv.), „Fr“ (Penkt.));
nuo šeštadienio iki sekmadienio („Sa“ (Šešt.), „Su“ (Sekm.));
arba konkrečias dienas (žr. programos nuo pirmadienio iki sekmadienio dienų pavadinimus).



Piktograma MORN (Rytas) pradės mirksėti. Šį laikotarpį galite nustatyti.

Norédami nustatyti ryto (MORN), dienos (DAY), vakaro (EVEN) arba nakties (NIGHT) laikotarpį, pasukite ratuką.

Norédami pasiekti režimą, kuriuo galite nustatyti laiko intervalą, kuomet turėtū prasidėti pasirinktas laikotarpis, nuspauskite ratuką. Nustatę valandą, nuspauskite ratuką ir nustatykite minutes. Patvirtinkite dar kartą nuspausdami ratuką.


Po šios procedūros pradeda mirksėti temperatūros nustatymas.

Pirmausia nustatykite galimo vésinimo temperatūrą (snaigės piktograma), patvirtinkite nuspausdami ratuką.

Tuomet nustatykite šildymo temperatūrą (trijų liepsnų piktograma) konkrečiam laikotarpiui.

Pasukdami ratuką galite pasiekti kito laikotarpio nustatymo režimą (pradeda mirksėti).


Kitiems trims laikotariams nustatyti naudokite tuos pačius veiksmus. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką OK (Gerai).



Norédami nustatyti dienos programos 4 laikotarių nustatymą, ratuku pasirinkite piktogramą PROG (Programa) ir tuomet nuspauskite mygtuką OK (Gerai). Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite ratuką. Ekrane rodomas nustatymas RE (Nustatyti iš naujo).

Dabar ratuku galite pakeisti dienas ir pažymėti kiekvienos dienos nustatymą.

I pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Laikinas iš anksto nustatytos programos nutraukimas

Dienos programos – 4 laikotarių nustatymas:

norédami suaktyvinti laikiną nustatymą, ratuku pasirinkite meniu piktogramą HOLD (Sulaikyti) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).

Ratuku nustatykite 0-24 val. intervalo laiką valandos etapais.

I pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Tuomet rankiniu būdu ratuku nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

Nustatymas naudojant 24 val. dienos programą

Norimą palaikyti temperatūrą pasirinkite prieš jį jungdami meniu.




Laikinam nustatymui ijjungti ratuku pasirinkite meniu piktogramą HOLD (Sulaikyti) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai). Ratuku nustatykite laiką iki 24 val. valandos etapais. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo esamo realaus laiko. Nustatymas pavaizduotas laiko juosteje.
Į pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Tuomet rankiniu būdu ratuku nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

Atostogų režimas

Nustatykite ilgesnio laikotarpio pastovią temperatūrą.
Ratuku pasirinkite piktogramą VACA (pertraukos nustatymas) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).
Ratuku pasirinkite pertraukos trukmę 0–99 dienų intervalu (leistinas nuokrypis – 1 diena).
Į pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).




Ratuku galite pasirinkti temperatūrą, kuri bus aktyvi visą atostogų laikotarpi.



Ankstesnis paleidimas

Ši sistemos funkcija leidžia pasiekti norimą temperatūrą prieš prasidedant temperatūros laikotarpiui.
Šis nustatymas ijjungtas tik naudojant dienos programos – 4 laikotarių nustatymą.
Ratuku pasirinkite piktogramą ERLY (Ankstesnis paleidimas) ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).
Ratuku IJUNKITE arba IŠJUNKITE ankstesnį paleidimą.
Į pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).




Apsaugos nuo užšalimo funkcija

Ši sistemos funkcija leidžia nustatyti pastovią 5 °C temperatūrą.



Ratuku pasirinkite snaigės piktogramą ir nuspauskite mygtuką OK (Gerai).
Ratuku IJUNKITE arba IŠJUNKITE ankstesnį paleidimą.
Į pagrindinį meniu gržkite nuspausdami mygtuką OK (Gerai).



Šią funkciją galite naudoti su atostogų režimu.

Šiuo atveju negalima nustatyti kitos temperatūros, išskyrus 5 °C.






Termostato nustatymo leistinas nuokrypis

1. Termostato histerezés nustatymas (dF)
2. Termostato delsos nustatymas (dL)
3. Termostato aplinkos temperatūros sukalibravimas (TP)

Ratuku pasirinkite piktogramą SET (Nustatyti) ir nuspauskite mygtuką OK (Gera).



Termostato histerezés nustatymas (dF)


Histerezé yra intervalų temperatūros skirtumas JUNGTO ir IŠJUNGTO šildymo režimais. Pavyzdžiu, kai nustatyta 20 °C temperatūra, pokytis – 0,5 °C, šildytuvas pradeda veikti ir tuomet, kai kambario temperatūra sumažėja iki 19,5 °C, o išsijungia, kai temperatūra pakyla iki 20,5 °C.

Ratuku pasirinkite piktogramą (dF) ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.

Ratuku nustatykite histerezę 0,5–2 °C intervale, 0,5 °C etapais.

Patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gera). Taip jums bus suteikta prieiga prie išankstinio nustatymo režimo.

Norédami grįžti į meniu, dar kartą nuspauskite mygtuką OK (Gera).



Termostato delsos nustatymas (dL)

Ši funkcija atdeda paleidimą apytiksliai 5 minutėmis.


Ratuku pasirinkite piktogramą (dL) ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.

Ratuku i junkite / i junkite.

Ratuku galite perjungti šildymo ir vésinimo režimus arba i jungti abu režimus (rekomenduojame abiems režimams nustatyti tą pačią vertę).

Patvirtinkite nuspausdami mygtuką OK (Gera). Taip jums bus suteikta prieiga prie išankstinio nustatymo režimo.

Norédami grįžti į meniu, dar kartą nuspauskite mygtuką OK (Gera).




Termostato aplinkos temperatūros sukalibravimas (TP)

Termostatas buvo sukalibrotas gamybos metu, tačiau, siekiant optimizuoti jo veikimą, galima jį sukalibruti, pavyzdžiu, pagal nuorodinį termometrą.

Termostato temperatūros kalibravimą galima atlikti intervale nuo -2,5 °C (žema) iki +2,5 °C (aukšta).

Ratuku pasirinkite simbolį (TP) ir patvirtinkite nuspausdami ratuką.

Ratuku nustatykite reikiama aplinkos temperatūrą, kuri bus rodoma dešinėje ekrano dalyje.




Išsekusios baterijos

Kai termostato baterijos yra išsekusios, ekrane pradeda mirksėti simbolis



. Pakeiskite baterijas.



DĖMESIO: šio instrukcijų vadovo turinys gali keistis be išankstinio pranešimo dėl ribotų spausdinimo galimybių, rodomi simboliai gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotų ekrane. Šio instrukcijų vadovo turinio negalima padauginti be išankstinio gamintojo sutikimo.



Įmonė „Emos spol.s r.o.“ pareiškia, kad „T13RF+“ imtuvui išduota atitikties deklaracija, atitinkanti pagrindinius reikalavimus ir tiesiogiai susijusias 1999/5/ES standarto nuostatas. Šį įrenginį galima laisvai naudoti ES šalyse. Atitikties deklaracija yra instrukcijų vadovo dalis. Ją taip pat galima rasti šioje internetinėje svetainėje: <http://shop.emos.cz/download-centrum>.

13.8.2005

LV

BEZVADU TERMOSTATS – T13RF



Termostats T13RF ir paredzēts gaisa kondicionēšanas vai apkures sistēmu kontrolēšanai. Salīdzinājumā ar bieži lietotajiem mājas termostatiem T13RF termostatiskajai sistēmai ir atsevišķs vadibas bloks (raidītājs) un pārslēgšanas iekārta (uztvērējs), kas ir savienoti ar bezvadu savienojumu. Pārslēgšanas iekārta ir paredzēta, lai savienotu un pārslēgtu apkures/gaisa kondicionēšanas sistēmas, un pārvietojamā iekārta tiek izmantota manuālai temperatūras regulēšanai. Abas iekārtas sazinās viena ar otru ar radio signālu. Sistēmas priekšrocība ir tās mainīgums un daudz vienkāršāka piekļuve temperatūras regulēšanai.

Svarīgs pazinojums!

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet visas instrukcijas. Tāpat rūpīgi izlasiet arī boilera un gaisa kondicionēšanas sistēmu lietošanas instrukcijas.

Pirms sākat uzstādišanu, atvienojiet strāvas padevi!

Uzstādišanu īpaši ieteicams veikt kvalificētai personai.

Uzstādišanas laikā ievērojiet atbilstošos standartus.

TEHNISKIE DATI:

Slodzes pārslēgšana:

maks. 230 V AC, aktivajai slodzei 16 A, induktīvajai slodzei 4 A

Pulksteņa laika pieļaujamā nobīde:

± 60 sekundes mēnesī

Temperatūras mērišana:

0 līdz 35 °C, pieļaujamā nobīde 0,5 °C; pieļaujamā nobīde ±1 °C pie 20 °C

Temperatūras iestatīšana:

5 līdz 30 °C, solis 0,5 °C

Iestatītās temperatūras novirze:

5 līdz 2 °C, solis 0,5 °C

Ieriču savienošana:

ar radio signālu, 433,92 MHz

Temperatūras iekārtas diapazons:

līdz 25 m atklātā teritorijā

Barošana:

vadibas bloks (raidītājs) 2x 1,5 V AA baterijas (LR6);

Izmērs un svars:

pārslēgšanas iekārta (uztvērējs) 230 V AC/50 Hz

vadibas bloks 90 × 113 × 33 mm;

pārslēgšanas iekārta 77 × 110 × 30 mm